

Ob auf der Shoppingtour, abends bei Freunden oder im Büro: Es ist immer ein Hingucker, wenn die Stofftasche oder die Clutch, in der wir unser Kleingeld, unseren Ausweis und all die Karten verstauen, zu unserem Outfit passt. Zeit also, eine zu nähen!

Utensilien:



- Schnittmuster*
- Stoff
- Stift
- Schere
- Druckknopf-Set

*Das Schnittmuster gibt es bei uns zum Herunterladen - einfach auf 100% Seitengröße ausdrucken und ausschneiden.

1 Legen Sie das Schnittmuster auf die rechte Seite des Stoffs, zeichnen die Konturen nach und schneiden sie aus. Dann mit dem Druckknopf-Set an den markierten Stellen kleine Löcher für die Druckknöpfe stanzen.

2 Danach gilt es, die Druckknöpfe richtig einzusetzen und zu fixieren: A und D mit der Außenseite nach oben, B und C mit der Innenseite nach oben. Wie genau Sie die Knöpfe optimal setzen, können Sie ganz einfach der Seite 2 unserer Schnittmuster-Vorlage entnehmen.


3 Nachdem der Stoff dann auf die linke Seite gedreht wurde, kann es mit dem Falten weitergehen: Immer der Reihe nach die Seiten 1 bis 4 nach innen umschlagen - Seite 3 unserer Schnittmuster-Vorlage hilft Ihnen dabei. Schließlich noch mit den Druckknöpfen verschließen und fertig ist Ihre Stofftasche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachmachen!



26,5 cm

Schnittmuster

19 cm



--- hier falten

● Stichpunkt für Druckknopf

