


## 751180 Luftbefeuchtungs- und Kühlventilator



## LUFTBEFEUCHTUNGS- UND KÜHLVENTILATOR

### VORSICHT:

Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, kann zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.

### SICHERHEITSHINWEISE VOR DER INBETRIEBNAHME

#### BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE:


- Decken Sie keine Lüftungsöffnungen ab und blockieren Sie diese nicht. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen Sie auf allen Seiten 5 cm Freiraum.
- Installieren Sie das Gerät gemäß dem mitgelieferten Benutzerhandbuch.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen, Kerzen und anderen wärmeerzeugenden Geräten oder offenen Flammen.  
Das Gerät darf nur in gemäßigten Klimazonen verwendet werden. Vermeiden Sie extrem kalte oder warme Umgebungen. Betriebstemperatur zwischen 0 °C und 35 °C.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe starker Magnetfelder.
- Elektrostatische Entladungen können die normale Funktion des Geräts stören. In diesem Fall setzen Sie das Gerät zurück und starten Sie es gemäß der Anleitung neu. Behandeln Sie das Gerät während der Dateiübertragung vorsichtig und arbeiten Sie in einer statikfreien Umgebung.
- Warnung! Führen Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsöffnungen oder andere Öffnungen in das Produkt ein. In diesem Gerät fließt Hochspannung und das Einführen von Gegenständen kann zu Stromschlag und/oder Kurzschluss interner elektrischer Bauteile führen. Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dem Produkt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen wie Badezimmern, dampfenden Küchen oder in der Nähe von Schwimmbecken.  
Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie Vasen, auf oder in der Nähe des Geräts platziert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei möglicher Kondenswasserbildung. In warmen, feuchten Räumen können sich Wassertropfen oder Kondenswasser im Gerät bilden, was die Funktion beeinträchtigen kann. Lassen Sie das Gerät bei ausgeschaltetem Strom 1 bis 2 Stunden stehen, bevor Sie es wieder einschalten. Das Gerät sollte vollständig trocken sein.
- Trotz sorgfältiger Herstellung und mehrfacher Prüfung vor Verlassen des Werks können, wie bei allen elektrischen Geräten, Probleme auftreten. Sollten Sie Rauchentwicklung, übermäßige Hitze oder andere unerwartete Phänomene bemerken, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Das Gerät darf nur mit einer Stromquelle betrieben werden, die auf dem Typenschild angegeben ist. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Haushalt verwendet wird, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen.

- Halten Sie das Gerät von Haustieren fern. Einige Tiere kauen gerne auf Stromkabeln herum.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder benzinbasierte Flüssigkeiten. Um starke Verschmutzungen zu entfernen, können Sie ein feuchtes Tuch mit verdünntem Reinigungsmittel verwenden.
- Der Lieferant übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Datenverlust, die durch Fehlfunktionen, unsachgemäße Nutzung, Modifikationen des Geräts oder den Austausch der Batterie verursacht werden.
- Unterbrechen Sie die Verbindung nicht, wenn das Gerät Dateien formatiert oder überträgt. Andernfalls können Daten beschädigt oder verloren gehen.
- Wenn das Gerät eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, stecken Sie den USB-Stick direkt in das Gerät. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, weil die erhöhte Störungsanfälligkeit zu Datenverlust führen kann.
- Das Typenschild befindet sich an der Unterseite oder auf der Rückseite des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder haben Anweisungen zur korrekten Nutzung des Geräts von der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten.
- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden, die durch Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position, durch Vibrationen, Stöße oder Nichtbeachtung der anderen in diesem Handbuch enthaltenen Warnungen und Sicherheitsmaßnahmen entstehen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Lassen Sie Kinder keinen Zugang zu Plastiktüten haben.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile.
- Überlassen Sie alle Reparaturen qualifiziertem Fachpersonal. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. durch das Stromkabel oder den Stecker, wenn Flüssigkeit verschüttet oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht mehr normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Langes Hören lauter Töne aus einem Musikgerät kann zu zeitweiligem oder permanentem Hörverlust führen.

### Beschreibung

Der Luftbefeuchtungs- und Kühlventilator ist ein Mini-Luftbefeuchter mit Nachtlichtfunktion für den Innenbereich. Die Nano-Sprühtechnologie kann trockene Luft effektiv verringern und elektronische Störungen reduzieren. Das Gerät kann statische Elektrizität beseitigen, ist sicher und sauber und eignet sich für den Gebrauch in Innenräumen und Fahrzeugen.

### Funktion



### Bedienung

- Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und füllen Sie Wasser ein.
- Schließen Sie den Deckel des Wassertanks (achten Sie darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist, damit eine Undichtigkeit kein Sicherheitsrisiko darstellt).
- Verbinden Sie den USB-C Stecker des mitgelieferten USB Kabels mit dem USB-C Anschluss am Gerät und den USB-A Stecker mit einem geeigneten USB Adapter oder einer USB-Steckdose.
- Schalten Sie den Ventilator ein.

### Technische Daten

Produkt: Luftbefeuchter mit Ventilator

Modell: 751180

Betriebsspannung: 5 V/DC, 1 A

Betriebsstrom: 1 A

Leistung: 4,5 W

Fassungsvermögen Wassertank: 150 ml

Sprühvolumen: 28 ml/h (+15 %)

Gewicht: 313 g

Abmessungen: 178 x 136 x 93 mm

Material: ABS, elektronische Komponenten

Lieferumfang: 1 x Produkt, 1 x USB Typ-C Kabel, 1 x Bedienungsanleitung

### Bedienungsanleitung

#### Ventilatorortasten:

- Drücken Sie die Ventilatorortaste, um Geschwindigkeitsstufe 1 einzuschalten. Die rote LED leuchtet.
- Drücken Sie die Ventilatorortaste erneut, um Geschwindigkeitsstufe 2 einzuschalten.
- Drücken Sie die Ventilatorortaste ein drittes Mal, um Geschwindigkeitsstufe 3 einzuschalten.
- Drücken Sie die Ventilatorortaste ein viertes Mal, um den Ventilator auszuschalten.  
(die Schritte 1, 2, 3 und 4 können nacheinander ausgeführt werden).

#### Sprühtaste:

- Drücken Sie die Sprühtaste, um die Sprühfunktion zu aktivieren. Die blaue LED leuchtet.  
Zum Deaktivieren erneut drücken.

#### Lichttaste:

Halten Sie die Sprühtaste für 1,5 Sekunden gedrückt, um die farbigen Lichter einzuschalten, und halten Sie die Taste erneut gedrückt, um das Licht wieder auszuschalten.



Hersteller:  
Commaxx BV  
Wiebachstraat 37  
6466 NG Kerkrade  
The Netherlands  
support@commaxxgroup.com


### Entsorgung

Das Produkt und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die recycelt werden können.  
Durch Recycling wird die Abfallmenge reduziert und die Umwelt geschont.  
Entsorgen Sie die **Verpackung** bei einer Recyclingstelle, die die Materialien nach Art sortiert.  
Nutzen Sie die örtlichen Einrichtungen zum Sammeln von Papier, Karton und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!  
Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.  
Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung umwelt- und gesundheitsschädlich sein.  
Informationen über Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos annehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## 751180 Ventilateur rafraîchisseur humidificateur



### VENTILATEUR RAFRAICHISSEUR HUMIDIFICATEUR

#### ATTENTION :

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

#### PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

##### GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L'ESPRIT :


- Ne couvrez pas et n'obturez pas les ouvertures de ventilation. Si vous placez l'appareil sur une étagère, laissez un espace libre de 5 cm tout autour de l'appareil.
- L'installation doit être effectuée conformément au guide d'utilisation fourni.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, telles que les radiateurs, les systèmes de chauffage, les cuisinières, les bougies et autres équipements générant de la chaleur ou une flamme nue.  
L'appareil ne doit être utilisé que dans un climat modéré. Les environnements extrêmement froids ou chauds doivent être évités. La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 °C et 35 °C.
- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Des décharges électrostatiques peuvent perturber le fonctionnement normal de cet appareil. Dans ce cas, réinitialisez et redémarrez l'appareil en suivant le guide d'utilisation. Pendant le transfert de fichiers, manipulez l'appareil avec précaution dans un environnement privé d'électricité statique.
- Avertissement ! N'introduisez jamais un objet dans l'appareil par les ouvertures et fentes de ventilation. Des tensions élevées sont présentes dans l'appareil, l'insertion d'un objet peut entraîner une électrocution ou court-circuiter certains composants. Pour les mêmes raisons, ne versez pas d'eau ou de liquide sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides, tels qu'une salle de bain, une cuisine pleine de vapeur ou à proximité d'une piscine.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur ou près de l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque de la condensation est possible. Si vous utilisez l'appareil dans une pièce chaude et humide, il est possible que des gouttelettes d'eau ou de la condensation se forment à l'intérieur, ce qui pourrait altérer son correct fonctionnement. Laissez alors l'appareil HORS TENSION pendant 1 ou 2 heures avant de le mettre en marche : il doit être sec avant toute remise en marche.
- Cet appareil est fabriqué avec le plus grand soin et vérifié plusieurs fois avant la sortie de l'usine. Cependant, il est toujours possible, comme pour tout appareil électrique, que des problèmes surviennent. Si vous remarquez de la fumée, une accumulation excessive de chaleur ou tout autre phénomène inattendu, débranchez immédiatement la fiche de la prise électrique secteur.

- Cet appareil doit fonctionner avec la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr de votre type d'alimentation électrique, contactez le revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Gardez l'appareil à l'écart des animaux. Certains animaux aiment ronger les cordons d'alimentation.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvant ni d'autre liquide à base de pétrole. Pour enlever les taches tenaces, utilisez un chiffon humide imbibé d'une solution de détergent diluée.
- Le fournisseur n'est pas responsable des dommages ou pertes de données causés par un dysfonctionnement, une utilisation abusive, une modification de l'appareil ou un remplacement de la batterie.
- Ne coupez aucune connexion lorsque l'appareil effectue un formatage ou transfert de fichiers. Autrement, les données risquent d'être corrompues ou perdues.
- Si l'appareil dispose d'une fonction de lecture USB, il faut brancher la clé USB directement sur l'appareil. N'utilisez pas de câble de rallonge USB, car cela peut provoquer des interférences susceptibles de causer la perte de données.
- La plaque signalétique se situe en dessous ou à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil par la personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil est réservé à un usage non professionnel, et non pas à un usage commercial ou industriel.
- Vérifiez que l'appareil est en position stable. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par l'utilisation de cet appareil en position instable, soumis à des vibrations ou chocs, ou par le non-respect de tout autre avertissement ou précaution contenus dans ce guide d'utilisation.
- N'ouvrez jamais cet appareil.
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
- Ne laissez pas les sacs en plastique à la portée des enfants.
- N'utilisez que des pièces/accessoires recommandés par le fabricant.
- Confiez tout entretien à un personnel de service qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagée, lorsqu'un liquide a été renversé ou des objets ont été introduits dans l'appareil, lorsqu'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
- Une exposition prolongée à la musique avec un volume élevé peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.

#### Présentation du produit

Le ventilateur rafraîchisseur Ice Color est un mini ventilateur humidificateur doté d'une fonction de veilleuse, utilisable en intérieur. La technologie de nanobrumisation permet de réduire efficacement l'air sec et les charges électrostatiques. Elle permet d'éliminer l'électricité statique, en toute sécurité et proprement, et convient à une utilisation à l'intérieur et dans les véhicules.

#### Fonction principale



#### Procédure à suivre

- Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau pour y ajouter de l'eau.
- Resserrez le couvercle du réservoir d'eau (assurez-vous de bien le fermer afin d'éviter toute fuite et tout risque pour la sécurité).
- Branchez le câble de recharge pour alimenter l'appareil.
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation en air pour mettre en marche le ventilateur.

#### Paramètres du produit

Nom du produit : Rafraîchisseur d'air

Modèle de produit : 751180

Tension de fonctionnement : 5 VCC/1 A

Courant de fonctionnement : 1 A

Puissance : 4,5 W

Capacité du réservoir d'eau : 150 ml

Débit de brumisation : 28 ml/h (+15 %)

Poids du produit : 313 g

Dimensions du produit : 178 x 136 x 93 mm

Matériau du produit : composants électroniques ABS

Contenu de l'emballage du produit : 1 appareil, 1 câble USB C, 1 mode d'emploi

#### Instructions d'utilisation

##### Description du bouton du ventilateur :

- Appuyez brièvement sur le bouton du ventilateur pour passer à la vitesse 1.
- Appuyez à nouveau sur le bouton du ventilateur pour passer à la vitesse 2.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton du ventilateur pour passer à la vitesse 3.
- Appuyez une quatrième fois sur le bouton du ventilateur pour arrêter le ventilateur.  
(Les opérations 1, 2, 3 et 4 sont cycliques.)

##### Description du bouton de brumisation :

- Appuyez sur le bouton de brumisation pour activer la brumisation.  
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour la désactiver.

##### Description du bouton d'éclairage :

Pour commencer, appuyez sur le bouton de brumisation pendant 1,5 s pour activer l'éclairage coloré. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton de brumisation pour désactiver l'éclairage lumineux.



Fabricant :  
Commaxx BV  
Wiebachstraat 37  
6466 NG Kerkrade  
The Netherlands  
support@commaxxgroup.com

#### Mise au rebut

Le produit et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés.

Le recyclage permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** en le déposant à un centre de recyclage qui se chargera de trier les matériaux par type. Utilisez les infrastructures locales mises à disposition pour collecter le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Vous devez obligatoirement vous débarrasser des appareils usagés séparément des déchets ménagers. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses.




Ces substances peuvent être nocives pour l'environnement et la santé si elles ne sont pas stockées et éliminées correctement.



Pour obtenir des informations sur les centres de collecte qui acceptent gratuitement les anciens appareils, veuillez vous adresser à votre autorité locale ou à votre mairie.

## 751180 Humidification Cooling Fan



### HUMIDIFICATION COOLING FAN

#### CAUTION:

Usage of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

#### PRECAUTIONS BEFORE USE

##### KEEP THESE INSTRUCTIONS IN MIND:


1. Do not cover or block any ventilation openings. When placing the device on a shelf, leave 5 cm (2") free space around the whole device.
2. Install in accordance with the supplied user manual.
3. Keep the device away from heat sources such as radiators, heaters, stoves, candles and other heat-generating products or naked flame.  
The device can only be used in moderate climates. Extremely cold or warm environments should be avoided. Working temperature between 0° and 35°C.
4. Avoid using the device near strong magnetic fields.
5. Electrostatic discharge can disturb normal usage of this device. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
6. Warning! Never insert an object into the product through the vents or openings. High voltage flows through the product and inserting an object can cause electric shock and/or short circuit internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
7. Do not use in wet or moist areas such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
8. The device shall not be exposed to dripping or splashing and make sure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the apparatus.
9. Do not use this device when condensation may occur. When the unit is used in a warm wet room with damp, water droplets or condensation may occur inside the unit and the unit may not function properly; let the unit stand in power OFF for 1 or 2 hours before turning on the power: the unit should be dry before getting any power.
10. Although this device is manufactured with the utmost care and checked several times before leaving the factory, it is still possible that problems may occur, as with all electrical appliances. If you notice smoke, an excessive build-up of heat or any other unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the main power socket immediately.
11. This device must operate on a power source as specified on the specification label. If you are not sure of the type of power supply used in your home, consult your dealer or local power company.
12. Keep away from animals. Some animals enjoy biting on power cords.
13. To clean the device, use a soft dry cloth. Do not use solvents or petrol based fluids. To remove severe stains, you may use a damp cloth with dilute detergent.

14. The supplier is not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
15. Do not interrupt the connection when the device is formatting or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
16. If the unit has USB playback function, the USB memory stick should be plugged into the unit directly. Don't use an USB extension cable because it can cause interference resulting in failing of data.
17. The rating label has been marked on the bottom or back panel of the device.
18. This device is not intended for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they're under supervision or have received instructions about the correct use of the device by the person who is responsible for their safety.
19. This product is intended for non professional use only and not for commercial or industrial use.
20. Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage caused by using this product in an unstable position vibrations or shocks or by failure to follow any other warning or precaution contained within this user manual will not be covered by warranty.
21. Never remove the casing of this device.
22. Never place this device on other electrical equipment.
23. Do not allow children access to plastic bags.
24. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
25. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as the power supply cord or the plug, when liquid has been spilled or objects have fallen into the device, when the device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
26. Long exposure to loud sounds from personal music players may lead to temporary or permanent hearing loss.

#### Product introduction

Ice color cooling fan is a mini air humidification fan, with night light function, which can be used inside the room. Nano spray technology can effectively reduce drying and reduce electronic spokes. It can eliminate static electricity, safe and clean, suitable for indoor and vehicle use.

#### Key function



#### Step display

1. Open the cover of the water tank and open it. Add some water into it.
2. Tighten the water tank cover (please be sure to cover tightly so as not to run out and cause potential safety hazard).
3. Plug in the charging cable and turn on the power supply.
4. Press the air supply button once. The fan can start to work.

#### Product parameters

Product Name: Air cooler

Product model: 751180

Working voltage: DC5V/1A

Working current: 1A

Power: 4.5W

Water tank capacity: 150ml

Spray volume: 28ml/H(+15%)

Product weight: 313g

Product size: 178x136x93mm

Product material: ABS, electronic components

Product configuration: 1x product, 1 USB-C cable, 1x instruction

#### Operating instructions

##### Fan button introduction:

1. Short press the fan button to turn on the speed 1; Now the red LED is on.
2. Press the fan button again to turn on the speed 2;
3. Press the fan button for the third time to turn on the speed 3;
4. Press the fan button for the fourth time to turn off the fan;  
(step 1,2,3,4, can be cycled in turn)

##### Spray key introduction:

1. Short press the spray button and open the spray. Now the blue LED is on.  
Press close again.

##### Introduction to light button:

For the first time, press the spray button for 1.5 seconds to turn on the colored lights, long press the spray button again to turn off the light.



Manufacturer:  
Commaxx BV  
Wiebachstraat 37  
6466 NG Kerkrade  
The Netherlands  
support@commaxxgroup.com


#### Disposal

The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



**Devices** labelled with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electrical devices contain hazardous substances. These can be harmful to the environment and health if stored and disposed of improperly. Information on collection centres that accept old devices free of charge can be obtained from your local authority or city council.

## 751180 Chladicí ventilátor se zvlhčováním



### CHLADICÍ VENTILÁTOR SE ZVLHČOVÁNÍM

#### UPOZORNĚNÍ:

Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění postupů, které nejsou výslovně uvedené v tomto návodu, může dojít k vystavení nebezpečnému záření.

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM DODRŽUJTE TYTO POKYNY:


- Nezakrývejte ani neblokuje ventilací otvory. Pokládáte-li zařízení na polici, ponechte kolem něj 5 cm volného místa na všech stranách.
- Nainstalujte zařízení v souladu s dodaným návodem k obsluze.
- Uchovávejte zařízení mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna, svíčky a jiné produkty generující teplo nebo otevřený plamen. Zařízení se smí používat pouze v mírném klimatu. Je nutné se vyhnout extrémně chladnému i extrémně teplému prostředí. Provozní teplota od 0° do 35 °C.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných magnetických polí.
- Elektrostatické výboje by mohly narušovat normální používání tohoto zařízení. Pokud k tomu dojde, zařízení jednoduše resetujte a restartujte podle tohoto návodu k obsluze. Buďte opatrní během přenosu souborů a provádějte jej v prostředí bez statické elektřiny.
- Varování! Do ventilacních otvorů ani jiných otvorů zařízení nikdy nevkládějte žádné předměty. Zařízením proudí vysoké napětí. Pokud byste do něj vložili předmět, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratování interních součástí. Ze stejného důvodu zabraňte kontaktu zařízení s vodou i jinými tekutinami.
- Nepoužívejte zařízení v mokřím nebo vlhkém prostředí, jako jsou koupelny nebo kuchyně s párou nebo v blízkosti plaveckých bazénů.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě. Zajistěte, aby v blízkosti zařízení ani na něm nebyly žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Pokud by mohlo docházet ke kondenzaci, zařízení nepoužívejte. V případě použití jednotky v teplých a vlhkých prostorách může vlhkost proniknout do jednotky za vzniku kapek nebo kondenzace a jednotka nemusí fungovat správně. Nechte jednotku vypnutou po dobu 1 nebo 2 hodin před zapnutím: jednotka musí být před zapnutím suchá.
- Toto zařízení je vyrobeno s nejlepší péčí a než opustí výrobní závod, je několikrát zkontrolováno. Přesto je možné, že jako se všemi elektrickými přístroji může dojít k problémům. Pokud zaznamenáte kouř, nadměrné generování tepla nebo jakýkoli jiný neočekávaný jev, je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze síťové napájecí zásuvky.
- Toto zařízení musí být napájeno napájením odpovídajícím štítku s technickými údaji. Pokud si nejste jisti typem napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na prodejce nebo místní elektrikáře.
- Udržujte zařízení mimo dosah zvířat. Některá zvířata ráda okusují napájecí kabely.

- K čištění zařízení používejte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi benzínu. Chcete-li vyčistit těžko odstranitelné skvrny, lze použít vlhký hadřík s naředěným čisticím prostředkem.
- Dodavatel není zodpovědný za poškození nebo ztrátu dat způsobené závadou, nesprávným používáním nebo úpravami výrobku nebo výměnou baterie.
- Během formátování a přenosu souborů nepřerušujte připojení zařízení. V opačném případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat.
- Pokud je zařízení vybaveno funkcí přehrávání prostřednictvím konektoru USB, paměťové zařízení USB je třeba zapojit přímo do zařízení. Nepoužívejte prodlužovací kabel USB, protože by mohl způsobovat rušení vedoucí ke ztrátě dat.
- Typový štítek je umístěn na dolním nebo zadním panelu zařízení.
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud jim ke správnému používání zařízení neudělují pokyny osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Tento výrobek je určen pouze pro neprofesionální použití, nikoliv pro komerční nebo průmyslové použití.
- Zajistěte, aby zařízení bylo ve stabilní poloze. Na škody způsobené používáním zařízení v nestabilní poloze, vibracemi, nárazy nebo nedodržením jakýchkoli varování nebo opatření uvedených v tomto návodu k obsluze se nevztahuje záruka.
- Nikdy nesnímejte kryt tohoto zařízení.
- Nikdy toto zařízení neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
- Zabraňte dětem v přístupu k plastovým sáčkům.
- Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.
- Veškeré opravy svěďte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servis je nutný, bylo-li zařízení jakýmkoliv způsobem poškozeno, např. v případě poškození síťového kabelu nebo zástrčky, vniknutí tekutiny či pádu předmětu dovnitř zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhkosti, nesprávného fungování nebo upuštění na zem.
- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům z osobních hudebních přehrávačů může vést k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu.

#### Představení výrobku

Chladicí ventilátor v barvě ledu je miniaturní zvlhčovač vzduchu s funkcí nočního osvětlení, který lze použít uvnitř místnosti. Technologie nanospreje může účinně snížit vysoušení a omezit elektronické paprsky. Může eliminovat bezpečnou a čistou statickou elektřinu, vhodnou pro vnitřní použití a použití ve vozidle.

#### Hlavní funkce



#### Zobrazení postupu

- Otevřete kryt nádržky na vodu a otevřete ji. Přidejte do ní trochu vody.
- Utáhněte kryt nádržky na vodu (ujistěte se, že jej pevně zakryjete, aby nedošlo k jeho vyčerpání a aby nedošlo k potenciálnímu bezpečnostnímu riziku).
- Zapojte nabíjecí kabel a zapněte napájecí zdroj.
- Jednou stiskněte tlačítko přívodu vzduchu, ventilátor může začít pracovat.

#### Parametry výrobku

Název výrobku: Vzduchový chladič

Model výrobku: 751180

Pracovní napětí: 5 V stejnosm., 1 A

Pracovní proud: 1 A

Výkon: 4,5 W

Kapacita nádržky na vodu: 150 ml

Objem postřiku: 28 ml/H (+15 %)

Hmotnost výrobku: 313 g

Velikost výrobku: 178 × 136 × 93 mm

Materiál výrobku: Elektronické součástky ABS

Konfigurace výrobku: 1 výrobek, 1 kabel usb c, 1 návod

#### Návod k obsluze

##### Představení tlačítka ventilátor:

- Krátkým stisknutím tlačítka ventilátor zapnete rychlost 1;
- Opětovným stisknutím tlačítka ventilátor zapnete rychlost 2;
- Stiskněte tlačítko ventilátoru pořetí pro zapnutí rychlosti 3;
- Čtvrtým stisknutím tlačítka ventilátor ventilátor vypnete; (kroky 1, 2, 3, 4 lze procházet postupně)

##### Představení tlačítka sprej:

- Krátce stiskněte tlačítko sprej a sprej otevřete. Dalším stisknutím ho zavřete.

##### Představení tlačítka světlo:

Prvním stisknutím tlačítka sprej na 1,5 sekundy zapnete barevná světla, dalším dlouhým stisknutím tlačítka sprej světla vypnete.



Výrobce:

Commaxx BV

Wiebachstraat 37

6466 NG Kerkrade

The Netherlands

support@commaxxgroup.com

#### Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných materiálů, které lze recyklovat.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** zlikvidujte na recyklačním místě, které třídí materiály podle typu. Využijte místní zařízení pro sběr papíru, lepenky a lehkých obalů.




**Zařízení** označená tímto symbolem nesmí být likvidována s domovním odpadem!

Ze zákona jste povinni likvidovat stará zařízení odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Při nesprávném skladování a likvidaci mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví.

Informace o sběrných centrech, která zdarma přijímají stará zařízení, lze získat od místního úřadu nebo městské rady.

## 751180 Wentylator nawilżająco-chłodzący



### WENTYLATOR NAWILŻAJĄCO-CHŁODZĄCY

#### UWAGA:

Użycie urządzeń sterujących, regulacja lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi może skutkować narażeniem na szkodliwe promieniowanie.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

##### ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZE WSKAZÓWKI.:


1. Nie zasłaniaj ani nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Jeżeli urządzenie zostanie umieszczone na półce, należy pozostawić po 5 cm (2") wolnej przestrzeni dookoła urządzenia.
2. Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w załączonej do niego instrukcji dla użytkownika.
3. Przechowuj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, podgrzewacze, piece, świece i inne produkty generujące ciepło, a także otwartego płomienia. Z urządzenia można korzystać tylko w klimacie umiarkowanym. Unikaj wyjątkowo zimnych lub gorących temperatur. Temperatura pracy między 0° i 35°C.
4. Unikaj korzystania z urządzenia w otoczeniu silnego pola magnetycznego.
5. Wyładowanie elektrostatyczne może zakłócić poprawne funkcjonowanie urządzenia. W takiej sytuacji należy zresetować i ponownie uruchomić urządzenie, zgodnie z instrukcją obsługi. W trakcie przesyłania plików należy zachować szczególną ostrożność i chronić urządzenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
6. Ostrzeżenie! Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych produktu. Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły zasilane wysoką wartością napięcia. Umieszczenie obcego przedmiotu w urządzeniu może skutkować porażeniem prądem i/lub zwarciem podzespołów. Z tego samego względu nie należy zalewać urządzenia wodą lub inną cieczą.
7. Nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych, takich jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenu.
8. Nie narażaj urządzenia na kapiącą lub pryskającą wodę oraz upewnij się, że żadne przedmioty wypełnione wodą, jak wazon, nie są na nim stawiane.
9. Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli w jego wnętrzu może wystąpić kondensacja pary wodnej. Jeśli używasz urządzenia w ciepłym, wilgotnym pomieszczeniu, w jego wnętrzu mogą pojawić się krople wody lub kondensacja, powodując nieprawidłowe funkcjonowanie. Poczekaj od 1 do 2 godzin, zanim włączysz urządzenie. Przed doprowadzeniem zasilania do urządzenia powinno ono być całkowicie suche.
10. Urządzenie zostało wyprodukowane z najwyższą starannością i kilkakrotnie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki, mimo to nie można wykluczyć wystąpienia problemów, które są typowe dla urządzeń elektronicznych. W razie zauważenia dymu, nadmiernego rozgrzania się urządzenia lub innego nieoczekiwanego zjawiska należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

11. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania zgodnego z tabliczką znamionową. Jeżeli nie wiesz jakie zasilanie dostępne jest w Twoim domu, zapytaj sprzedawcę lub lokalnego dostawcę energii elektrycznej.
12. Przechowuj z dala od zwierząt. Niektóre zwierzęta lubią gryźć kable zasilania.
13. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników lub środków na bazie benzyny. Do usunięcia uporczywych zabrudzeń można użyć ściereczki zwilżonej roztworem detergentu.
14. Dostawca nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych, do której doszło w wyniku awarii, nieprawidłowego użycia, modyfikacji urządzenia lub wymiany baterii.
15. Nie rozłączaj połączenia podczas formatowania urządzenia lub przesyłania plików. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych.
16. Jeśli urządzenie ma funkcję odtwarzania USB, pamięć USB należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj do tego celu przewodów przedłużających USB, gdyż sprzyja to pojawieniu się zakłóceń, które mogą uszkodzić dane.
17. Na spodzie lub z tyłu urządzenia znajduje się tabliczka znamionowa.
18. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, postrzegania i umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i niezbędnej wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem lub zostały poinformowane o prawidłowym użytkowaniu urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
19. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego czy przemysłowego.
20. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w stabilnej pozycji. Uszkodzenia w wyniku używania urządzenia w niestabilnej pozycji, z powodu wibracji lub wstrząsów albo nieprzestrzegania żadnych innych ostrzeżeń lub środków ostrożności zawartych w tej instrukcji obsługi nie są objęte gwarancją.
21. Nigdy nie zdejmuj z urządzenia jego obudowy.
22. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektronicznym.
23. Nie pozwól, by dzieci miały dostęp do plastikowych toreb.
24. Stosuj wyłącznie przystawki/akcesoria wskazane przez producenta.
25. Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu personelowi. Serwisowanie jest konieczne, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka, gdy rozlał się płyn lub coś wpadło do środka, gdy urządzenie zostało narażone na deszcz lub wilgoć, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
26. Długie narażenie na głośne dźwięki podczas słuchania przez słuchawki może doprowadzić do tymczasowej lub trwałej utraty słuchu.

#### Wprowadzenie do produktu

Kolorowy wentylator chłodzący to miniwentylator nawilżający powietrze z funkcją podświetlenia nocnego, który może być używany w pomieszczeniach. Technologia nanospryskiwania może skutecznie ograniczyć przesuszenie i zmniejszyć liczbę wyładowań elektryczności statycznej. Eliminuje elektryczność statyczną, jest bezpieczny i czysty, nadaje się do użytku w pomieszczeniach i pojazdach.

#### Podstawowe funkcje



#### Wyświetlanie kroków

1. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę. Dodaj do niego trochę wody.
2. Zamknij pokrywę zbiornika wody (upewnij się, że jest dobrze zamocowana, aby nie doszło do wycieku i potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa).
3. Podłącz kabel ładujący i włącz zasilanie.
4. Naciśnij raz przycisk dopływu powietrza, aby uruchomić wentylator.

#### Parametry produktu

Nazwa produktu: Klimatyzator

Model produktu: 751180

Napięcie pracy: 5 V/1 A DC

Prąd roboczy: 1 A

Moc: 4,5 W

Pojemność zbiornika na wodę: 150 ml

Objętość rozpylania: 28 ml/godz. (+15%)

Masa produktu: 313 g

Wymiary produktu: 178 x 136 x 93 mm

Materiał produktu: Komponenty elektroniczne ABS

Zestaw produktu: 1 produkt, 1 kabel USB-C, 1 podręcznik użytkownika

#### Instrukcja obsługi

##### Objaśnienie funkcji przycisków wentylatora:

1. Naciśnij przycisk wentylatora, by włączyć prędkość 1;
2. Ponownie naciśnij przycisk wentylatora, by włączyć prędkość 2;
3. Naciśnij przycisk wentylatora po raz trzeci, by włączyć prędkość 3;
4. Naciśnij przycisk wentylatora po raz czwarty, by go wyłączyć;  
(kroki 1, 2, 3, 4 można powtarzać cyklicznie)

##### Objaśnienie funkcji spryskiwacza:

1. Naciśnij na krótko przycisk spryskiwacza, by go włączyć.  
Naciśnij ponownie, by wyłączyć.

##### Objaśnienie funkcji przycisku światła:

Aby włączyć kolorowe światła, najpierw naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy przycisk spryskiwacza. Aby wyłączyć światło, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk rozpylacza.



Producent:  
Commaxx BV  
Wiebachstraat 37  
6466 NG Kerkrade  
The Netherlands  
support@commaxxgroup.com


#### Likwidacja

Produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane z wartościowych materiałów, które nadają się do recyklingu. Recykling zmniejsza ilość odpadów i chroni środowisko. **Opakowanie** należy zlikwidować w punkcie recyklingu, który sortuje materiały według rodzaju. Korzystaj z lokalnych punktów zbiórki papieru, tektury i lekkich opakowań.



**Urządzenia** oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi! Użytkownik jest prawnie zobowiązany do utylizacji starych urządzeń oddzielnie, a nie wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenia elektryczne zawierają niebezpieczne substancje. Nieprawidłowe przechowywanie i utylizacja tych substancji mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Informacje na temat punktów zbiórki, które bezpłatnie przyjmują stare urządzenia, można uzyskać u władz lokalnych lub w urzędzie miasta.

## 751180 Zvlhčovaci a chladiaci ventilátor



### ZVLHČOVACÍ VENTILÁTOR

#### UPOZORNENIE:

Používanie ovládacích prvkov, úprav alebo vykonávanie postupov iných než tu uvedených môže mať za následok vystavenie účinkom nebezpečného zariadenia.

#### PREVENTÍVNE OPATRENIA PRED POUŽITÍM

##### MAJTE NA PAMÁTI TIETO POKYNY:


- Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory. Keď položíte zariadenie na policu, nechajte okolo celého zariadenia 5 cm (2 palce) voľného miesta.
- Nainštalujte v súlade s priloženým návodom na používanie.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, rúry, sviečky a iné zariadenia generujúce teplo, ani k otvorenému ohňu. Zariadenie sa smie používať len v miernej klíme. Nepoužívajte zariadenie v extrémne chladnom ani teplom prostredí. Prevádzková teplota od 0 ° do 35 °C.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti silných magnetických pólí.
- Elektrostatický výboj môže rušiť bežné používanie tohto zariadenia. Ak sa tak stane, stačí zariadenie resetovať a znova spustiť podľa pokynov uvedených v návode na používanie. Počas prenosu súborov narábajte so zariadením opatrne a používajte ho v prostredí bez statickej elektriny.
- Výstraha! Do výrobu nikdy nekladajte žiadne predmety cez vetranie alebo otvory. Vo výrobu je vysoké napätie a pri vložení nejakého predmetu môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a/alebo skratu vnútorných súčastí. Z toho istého dôvodu nelejte na výrobok vodu ani žiadnu kvapalinu.
- Nepoužívajte v mokrom ani vlhkom prostredí, ako sú napríklad kúpeľne, kuchyne s parou alebo blízko bazénov.
- Nevystavujte zariadenie kvapkajúcej ani striekajúcej vode a nekladajte na zariadenie ani v jeho blízkosti žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Zariadenie nepoužívajte, ak môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti. Keď sa zariadenie používa v teplej vlhkej miestnosti, vo vnútri zariadenia sa môžu objaviť kvapky vody alebo kondenzácia a zariadenie nemusí správne fungovať. Zariadenie nechajte vypnuté približne 1 až 2 hodiny a pred pripojením k napájaniu ho vysušite.
- Hoci je toto zariadenie vyrobené s najväčšou starostlivosťou a pred opustením výroby viackrát kontrolované, stále sa môžu vyskytnúť problémy, ako pri všetkých elektrických prístrojoch. Ak spozorujete dym, nadmerné zahrievanie alebo nejaký iný nečakaný príznak, je potrebné okamžite odpojiť zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Toto zariadenie musí byť prevádzkované so zdrojom energie, ako je vyznačené na štítku s parametrami. Ak si nie ste istí typom napájania používaným vo vašej domácnosti, obráťte sa na predajcu alebo na miestnu energetickú spoločnosť.

- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zvierat. Niektoré zvieratá zvyknúť hrýzť napájacie káble.
- Zariadenie čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte riedidlá ani benzínové kvapaliny. Ak chcete odstrániť odolné škvrny, môžete použiť handričku navlhčenú zriedeným čistiacim prostriedkom.
- Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody ani straty údajov spôsobené poruchou, nesprávnym používaním, úpravou zariadenia ani výmenou batérie.
- Nepreerušujte spojenie, keď sa zariadenie formátuje alebo sa prenášajú súbory. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo strate údajov.
- Ak zariadenie obsahuje funkciu prehrávania USB, pamäťový kľúč USB je potrebné zasunúť priamo do zariadenia. Nepoužívajte predlžovací kábel USB, pretože môže spôsobiť rušenie a následne stratu údajov.
- Typový štítok sa nachádza na dolnom alebo zadnom paneli prístroja.
- Toto zariadenie nie je určené deťom ani osobám so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, osobám bez skúseností a vedomostí, ak pri nich nie je dozor, prípadne im neboli poskytnuté pokyny na používanie zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Tento produkt nie je určený na profesionálne použitie, ani na komerčné či priemyselné použitie.
- Zaistite, aby bol prístroj v stabilnej polohe. Na poškodenie spôsobené používaním tohto zariadenia v nestabilnej polohe alebo v dôsledku vibrácií, nárazov alebo nerešpektovania upozornení alebo opatrení uvedených v tejto používateľskej príručke sa nevzťahuje záruka.
- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Nedovoľte deťom prísť do kontaktu s plastovými obalmi.
- Používajte len doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
- Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je nutná v prípade, že bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, keď bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bol prístroj poliaty tekutinou alebo ak sa do neho dostali nejaké predmety, ak bol prístroj vystavený účinkom dažďa alebo vlhkosti, ak nepracuje správne alebo ak spadol.
- Dlhodobé vystavenie hlasnému zvuku z hudobných prehrávačov môže viesť k dočasnej alebo trvalej strate sluchu.

#### Úvodné informácie o produkte

Chladiaci ventilátor typu „Ice color“ je miniatúrny ventilátor so zvlhčovaním vzduchu a funkciou nočného svetla, ktorý je možné používať v interiéri. Technológia nano rozprašovania dokáže účinne znižovať vysušovanie vzduchu a minimalizovať elektrostatické javy. Toto zariadenie dokáže eliminovať statickú elektriku, je bezpečné a čisté a je vhodné na použitie v interiéri aj vo vozidle.

#### Základná funkcia



#### Podrobné zobrazenie

- Otvorte kryt nádže na vodu, čím otvoríte nádrž. Do nádže nalejte vodu.
- Uzavrite kryt nádže na vodu (dbajte na riadne uzatvorenie, aby nedošlo k vytekaniu a súvisiacemu bezpečnostnému riziku).
- Pripojte nabíjací kábel a zapnite zdroj napájania.
- Raz stlačte tlačidlo prívodu vzduchu – ventilátor sa spustí.

#### Parametre produktu

Názov produktu: Ochladzovač vzduchu

Model produktu: 751180

Pracovné napätie: DC, 5 V/1 A

Pracovný prúd: 1 A

Napájanie: 4,5 W

Objem nádoby na vodu: 150 ml

Objem rozprašovania: 28 ml/hod. (+15 %)

Hmotnosť produktu: 313 g

Rozmery produktu: 178 × 136 × 93 mm

Materiál produktu: Elektronické komponenty ABS

Konfigurácia produktu: 1 výrobok, 1 kábel typu USB-C, 1 návod na použitie

#### Návod na použitie

##### Informácie o tlačidle ventilátora:

- Krátkym stlačením tlačidla ventilátora zapnete otáčky ventilátora 1.
- Opätovným stlačením tlačidla ventilátora zapnete otáčky ventilátora 2.
- Tretím stlačením tlačidla ventilátora zapnete otáčky ventilátora 3.
- Štvrtým stlačením tlačidla ventilátora ventilátor vypnete (kroky 1, 2, 3, 4 je možné znova cyklicky použiť).

##### Základné informácie o rozprašovaní:

- Krátkym stlačením tlačidla rozprašovania spustíte rozprašovanie. Opätovným stlačením tento režim ukončíte.

##### Informácie o svetelnom tlačidle:

Najprv na 1,5 sekundy stlačte tlačidlo rozprašovania, čím zapnete farebné svetlá. Opätovným dlhým stlačením tlačidla rozprašovania svetlo vypnete.



Výrobca:  
Commaxx BV  
Wiebachstraat 37  
6466 NG Kerkrade  
The Netherlands  
support@commaxxgroup.com

#### Likvidácia


Tento produkt a jeho obal boli vyrobené z cenných materiálov, ktoré je možné recyklovať. Recyklácia znižuje podiel odpadu a vedie k ochrane životného prostredia.

**Obal** nechajte recyklovať v recyklačnom stredisku, ktoré separuje materiály podľa typu. Snažte sa využiť služby miestnych stredísk, ktoré vykupujú papier, kartónový materiál a ľahké obaly.



**Zariadenia** označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Nesiete zákonnú zodpovednosť za likvidáciu starých zariadení oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. V prípade ich nesprávneho skladovania alebo likvidácie môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie osôb. Informácie o odberových strediskách, ktoré bezplatne zhromažďujú staré zariadenia, získate na miestnom alebo mestskom úrade.

## 751180 Párasító ventilátor



## PÁRASÍTÓ VENTILÁTOR

### VIGYÁZAT:

A kezelőszervek és beállítások, valamint eljárások itt leírtaktól eltérő használata veszélyes sugárterhelést okozhat.

### HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTTI FIGYELMEZTETÉSEK

#### TARTSA SZEM ELŐTT A KÖVETKEZŐKET:


1. Ne fedje le és ne zárja le a szellőzőnyílásokat. Ha a készüléket polcra helyezi, a készülék körül hagyjon 5 cm szabad helyet.
2. A telepítést a mellékelt Használati útmutatónak megfelelően végezze el.
3. A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól, például hőszugárzóktól, fűtőkészülékektől, kályhától, gyertyáktól, nyílt lángtól és más hő termelő eszközöktől.  
A készülék csak mérsékelt éghajlati övezetben használható. A rendkívüli hideget vagy meleget kerülni kell. Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 35 °C között.
4. A készüléket ne használja erős mágneses tér közelében.
5. Az elektrosztatikus kisülés zavarhatja a készülék használatát. Ilyen esetben a használati útmutatónak megfelelően állítsa vissza a készülék gyári beállításait és indítsa újra. Fájlatvitel közben óvatosan kezelje és elektrosztatikus töltéstől mentes helyen használja a készüléket.
6. Figyelmeztetés! Semmilyen tárgyat ne helyezzen a készülék szellőzőnyílásaiba vagy más nyílásaiba. A készülékben nagy feszültségek vannak, és a tárgyak behelyezése áramütést okozhat, vagy a belső áramkörök rövidre záródhatnak. Ugyanebből az okból ne öntsön vizet vagy más folyadékot a készülékre.
7. A készüléket ne használja nedves vagy páras környezetben, például fürdőszobában, páras konyhában vagy vízmedence közelében.
8. A készüléket ne érje csepegő vagy fröccsenő víz, valamint vízzel töltött tárgyat, például vázát, ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe.
9. Ne használja a készüléket, ha páralecsapódás történhet. Ha a készüléket meleg és nedves helyiségben használja, akkor a készülék belsejében páralecsapódás, vízcepp keletkezhet és emiatt a készülék nem megfelelően működhet. Ilyen esetben kapcsolja ki (OFF) a készüléket, és 1-2 óráig hagyja kiszáradni. A készülék bekapcsolásakor a készüléknek teljesen száraznak kell lennie.
10. Bár a készülék gyártása a legnagyobb gondossággal történt és a gyár elhagyása előtt többszörös ellenőrzésen esett át, előfordulhat, hogy probléma lép fel, mint minden elektromos készülék esetében. Ha füstöt, erős felmelegedést, vagy bármilyen váratlan jelenséget tapasztal, azonnal csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről.
11. A készüléket a típuscímkén feltüntetett tápforrásról kell üzemeltetni. Ha nem ismeri az otthonában használt tápellátás típusát, kérdezze meg a helyi áramszolgáltatótól.
12. Az állatoktól távol tartandó. Bizonyos állatok elrágathatják a tápvezetékét.

13. A készülék tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ne használjon oldószert, vagy benzinalapú folyadékot. A makacs szennyeződések eltávolításához enyhe mosogatószerszettel megnedvesített rongyot lehet használni.
14. A szállító nem tehető felelőssé a hibás működés, a nem megfelelő használat, a készülék módosítása, vagy elemcsere miatti adatsérülésért vagy adatvesztésért.
15. Formázás vagy adatátvitel közben ne szakítsa meg a kapcsolatot. Egyébként az adatok megsérülhetnek, vagy elveszhetnek.
16. Ha a készülék képes USB-lejátszásra, akkor az USB-eszközt közvetlenül a készülékre kell csatlakoztatni. Ne használjon USB-hosszabbítókábelt, mert az zavart és adatvesztést okozhat.
17. A típuscímké a készülék alján vagy hátulján található.
18. Fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan sérült, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személy (beleértve a gyerekeket is) csak felügyelet mellett használhatja a készüléket, vagy akkor, ha a biztonságáért felelős személy kioktatta a készülék helyes használatáról.
19. A készülék csak nem professzionális céra használható, kereskedelmi vagy ipari céra nem alkalmas.
20. Ügyeljen arra, hogy a készülék stabilan álljon. A nem stabilan elhelyezett készülékre ható rezgés vagy ütés, valamint a használati útmutató figyelmeztetéseinek vagy óvintézkedéseinek be nem tartása miatt bekövetkezett sérülésekre a jóállás nem vonatkozik.
21. Ne távolítsa el a készülék burkolatát.
22. A készüléket ne helyezze más elektromos eszközre.
23. A műanyagzacskókat zárja el a gyerekek elől.
24. Csak a gyártó által megadott kiegészítőket/tartozékokat használja.
25. Minden szervizmunkát szakemberrel végeztesse. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék, a tápkábel vagy a csatlakozó bármilyen módon megsérült, ha folyadék vagy szilárd tárgy került a készülék belsejébe, ha a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem megfelelően működik, vagy leejtették.
26. A zenelejátszó nagy hangerővel való hallgatása ideiglenes vagy tartós halláskárosodást okozhat.

### A termék bemutatása

A jégszínű ventilátor egy mini párasító ventilátor, amely éjszakai fény funkcióval rendelkezik, és beltérben használható. A nano spray technológia hatékonyan csökkenti a szárazságot és a statikus elektromosságot. Megszüntetheti a statikus elektromosságot, biztonságos és tiszta, beltéri és járműben történő használatra is alkalmas.

### Fő funkció



### Részletes útmutató

1. Nyissa ki a víztartály fedelét. Töltsön vizet a tartályba.
2. Zárja vissza szorosan a víztartály fedelét. (Ellenőrizze, hogy szorosan lezárta-e, mert a kifolyó víz veszélyt okozhat).
3. Csatlakoztassa a töltőkábelt, és kapcsolja be az áramellátást.
4. Nyomja meg egyszer a levegőellátás gombot, és a ventilátor megkezdí a működést.

### Termékadatok

Terméknév: Léghűtő

Termékmodell: 751180

Üzemi feszültség: DC 5 V/1 A

Működési áram: 1 A

Teljesítmény: 4,5 W

Víztartály űrtartalma: 150 ml

Permetezés mennyisége: 28 ml/óra (+15%)

Termék tömege: 313 g

A készülék mérete: 178x136x93 mm

Termék anyaga: ABS elektronikus alkatrészek

A csomag tartalma: 1 db termék, 1 db USB-C kábel, 1 db használati útmutató

### Kezelési útmutató

#### A ventilátorgomb működése:

1. Nyomja meg röviden a ventilátorgombot az 1-es fokozat bekapcsolásához;
2. Nyomja meg ismét a ventilátorgombot a 2-es fokozat bekapcsolásához;
3. Nyomja meg harmadszor a ventilátorgombot a 3-as fokozat bekapcsolásához;
4. Nyomja meg negyedszer a ventilátorgombot a ventilátor kikapcsolásához;  
(az 1, 2, 3, 4 egymás után ismételtető)

#### A permetgomb működése:

1. A permetezés elindításához nyomja meg röviden a permetgombot.  
Nyomja meg ismét a leállításához.

#### A világításgomb működése:

A színes fények bekapcsolásához első alkalommal nyomja 1,5 másodpercig a permetgombot, és hosszan nyomja meg a gombot a fények kikapcsolásához.



Gyártó:

Commaxx BV

Wiebachstraat 37

6466 NG Kerkrade

The Netherlands

support@commaxxgroup.com

### Kiselejtezés

A termék és csomagolása újrahasznosítható, értékes anyagokból készült. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és védi a környezetet.

A **csomagolóanyagot** vigye olyan szelektív hulladékgyűjtő pontra, ahol típusuk szerint szétválogatják az anyagokat. Használja a helyi papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtésére helyben rendelkezésre álló létesítményeket.



Az ezzel a jelzéssel ellátott **készülékeket** a háztartási hulladékba helyezni tilos! Törvény kötelezi arra, hogy ne helyezze a háztartási hulladékba a régi készüléket. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak. Nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén ezek veszélyt jelenthetnek a környezetre és az egészségre.



A régi készülékeket térítésmentesen elfogadó gyűjtőközpontokra vonatkozó tájékoztatás a helyi hatóságtól vagy az önkormányzattól kérhető.